# **EPSON**

●エプソン販売のホームページ「I Love EPSON」 http://www.i-love-epson.co.jp

各種製品情報・ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエブソンのホームページです。 12742 エブソンなら購入後も安心。皆様からのお問い合わせの多い内容をFAQとしてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 http://www.i-love-epson.co.jp/faq/

●修理品送付・持ち込み依頼先 \*一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンサービス㈱ホームページでご確認ください。 お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願います。

拠点名	所 在 地	TEL
札幌修理センター	〒060-0034 札幌市中央区北4条東1-2-3 札幌フコク生命ビル10F エプソンサービス(株)	011-219-2886
松本修理センター	〒390-1243 松本市神林1563エプソンサービス(株)	0263-86-7660
東京修理センター	〒191-0012 東京都日野市日野347 エプソンサービス(株)	042-584-8070
福岡修理センター	〒812-0041 福岡市博多区吉塚8-5-75 初光流通センタービル3F エプソンサービス(株)	092-622-8922
沖縄修理センター	〒900-0027 那覇市山下町5-21 沖縄通関社ビル2F エプソンサービス(株)	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日 9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く) \*予告なく住所・連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承ください。

\*修理について詳しくは、エプソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.ipでご確認ください。

●ドアtoドアサービスに関するお問い合わせ先 \* 一部対象外機種がございます。詳しくは下記のエブソンサービス㈱ホームページでご確認ください。 ドアtoドアサービスとはお客様のご希望日に、ご指定の場所へ、指定業者が修理品をお引取りにお伺いし、修理完了後弊社からご自宅へ お届けする有償サービスです。\*梱包は業者が行います。

ドアtoドアサービス受付電話 20570-090-090 【受付時間】月~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)

\*ナビダイヤルはNTTコミュニケーションズ㈱の電話サービスの名称です。
\*新電電各社をご利用の場合は、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しない場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の

\*携帯電話・PHS端末・CATVからはナビダイヤルをご利用いただけませんので、下記の電話番号へお問い合わせください。

受付拠点	引き取り地域	TEL	受付拠点	引き取り地域	TEL
札幌修理センター	北海道全域	011-219-2886	福岡修理センター	中四国・九州全域	092-622-8922
松本修理センター	本州(中国地方を除く)	0263-86-9995	沖縄修理センター	沖縄本島全域	098-852-1420

【受付時間】月曜日~金曜日9:00~17:30(祝日、弊社指定休日を除く)※松本修理センターは365日受付可。 \*平日の17:30~20:00および、土日、祝日、弊社社定休日の9:00~20:00の電話受付は0263-86-9995 (365日受付可) にて日通諏訪支店で 代行いたします。\*ドアtoドアサービスについて詳しくは、エブソンサービス㈱ホームページhttp://www.epson-service.co.jpでご確認ください。

●エプソンインフォメーションセンター 製品に関するご質問・ご相談に電話でお答えします。 札幌(011)222-7931 仙台(022)214-7624 東京(042)585-8555 名古屋(052)202-9531 大阪(06)6399-1115

広島(082)240-0430 福岡(092)452-3942 【受付時間】月~金曜日9:00~20:00 土日祝日10:00~17:00(1月1日、弊社指定休日を除く) ●購入ガイドインフォメーション 製品の購入をお考えになっている方の専用窓口です。製品の機能や仕様など、お気軽にお電話ください。

(042) 585-8444 【受付時間】月~金曜日 9:00~17:30 (祝日、弊社指定休日を除く)

●FAXインフォメーション EPSON製品の最新情報をFAXにてお知らせします。 札幌(011)221-7911 東京(042)585-8500 名古屋(052)202-9532 大阪(06)6397-4359 福岡(092)452-3305

●ショールーム \*詳細はホームページでもご確認いただけます。 http://www.i-love-epson.co.jp/square/ 〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビルIF 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日, 弊社指定休日を除く) 〒6541-0047 大阪市中央区淡路町36-3 N加ブラザ御堂筋IF 【開館時間】月曜日〜金曜日 9:30〜17:30 (祝日, 弊社指定休日を除く) エプソンスクエア新宿 エプソンスクエア御堂筋

### MyEPSON

エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでない方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手伝いをします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。

インターネットでアクセス! http://myepson.i-love-epson.co.jp/

●エプソンディスクサービス

各種ドライバの最新バージョンを郵送でお届け致します。お申込方法・料金など、詳しくは上記FAXインフォメーションの資料でご確認ください。

●消耗品のご購入

お近くのEPSON商品取扱店及びエプソンOAサプライ株式会社(ホームページアドレス http://www.epson-supply.co.jp/ またはフリーダイヤル0120-251528)でお買い求めください。

エプソン販売株式会社

〒160-8324 東京都新宿区西新宿6-24-1 西新宿三井ビル24階

セイコーエプソン株式会社 〒392-8502 長野県諏訪市大和3-3-5

2004.4

カンタンな質問に答えて

会員登録。

# PA-W11G はじめにお読みください

### 同梱品について

次の内容物がすべてそろっていることを確認してください。万が一、同梱品に不足 しているものや損傷しているものがございましたら、お買い求めいただいた販売店 までご連絡ください。


□ 無線プリントアダプタ (PA-W11G) □電源コード



□ USB ケーブル (1本)



□ACアダプタ



□ FAX 問い合わせ票 □保証書

□ はじめにお読みください(本書) □注意書きステッカー

□ ワンタッチ自動設定(AOSS)での設定方法について

□ 簡単セットアップガイド for Windows

□ 簡単セットアップガイド for Macintosh

□ EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM (インクジェット)

□ EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM (レーザー) PA-W11G 取扱説明書(PDF マニュアル)と Adobe Reader は、上記の CD-ROM それぞれに 収録されています。



• 上記以外にも各種ご案内などが付属されていることがあります。

• 同梱品の『EPSON PA-W11GソフトウェアCD-ROM』に収録されているPDFマニュア ル (文書形式: PDF1.3) は、Acrobat Reader 3.0 には対応していません。PDFマニュ アルをご覧いただくには Acrobat Reader 4.0 以上または Adobe Reader が必要です。 同梱品の『EPSON PA-W11G ソフトウェア CD-ROM』には、Windows 版の Adobe Reader が添付されています。それ以外の Acrobat Reader または Adobe Reader が 必要な場合は、アドビシステムズ株式会社のホームページの情報をご覧ください。



© セイコーエプソン株式会社 2004

Printed in Japan xx.xx-xx

。もましよいい願はこれを表き込みいり組むご而影〉付

イベアボ **d**,

。いちゴ>サホ合い問はでまーをく

こ窓の

ナンミグース たてベアングでエ, 划考ろさ考録がろこので困る地の子, 点な問不.8 。いちゴ>ブJ(11)を検案の線無)

コ目の品獎本、5のをまいて水ち酥同コ品獎本、池ーたぐそんるいて水を蓮ぽ沈容内の話土

山亭を用重の品獎本 , 化るを更変を機歌問用動わけま飛駛用動の品獎本ご化や 

」の標部をよるこれないてから用重がし高線無の計「マ>社、Jが面合を用動を品媒本」 。もまいて小ち用重心(も細く」(同線無の針),不以)同線無代事心の

**気部いなし要す活免, 高塚無くエキケイ, 高塚無内静用以調本値移るを要す活免る** ボち用ずでとなくトラヴ婦の製工、高線無動同のか、化別の器幾用寮因、学科、業 新のとなぐくしそ事、対う帯機歌問のこ。もう帯 ZHO4.2、対機歌問用動の品媒本

# 意式OLH 更O品獎本

。いち江>用動ごてし意託ご真事場下、ぬ式るす

出初多数千xgmのと器数線無の針。もましずんとこるいてでする数数間と同き器数 熱無の
が、なすまき
で用動
で
ま z H 3 T 6 Z H 3 T 6

## 日次数について

- •本製品の裏面にある証明番号を消すこと
  - よこるも<br/>
    並近 / 箱代<br/>
    な品<br/>
    連本 ●<br/>

。もまじあがよこるれるサ層ご事法とと許多更書の下以、しず式

。もまいて付受多宝に合敵率基訴科>で基コ去業事計展浸事、却品媒本さま 。みサまし本要必却啎虎の局線無コ考ろを用動を品媒本 ,7c쓠 。をまいて

七受き証為、アンろ耐場線無の人〒人で計断を一て代事ルンで基ご表來事お品媒本

**ろいてご国際器** 

電派に関すると注意

。もまじもてし合蔵コベトミイト代業技能唯歌闘高, お置業のこ

### マルクニカ 悪に しょうしん

。いちゴン丁し用更多小で一ゼゴバち宝計で公、ブのもまれるえぎがよこるえ す。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

ましあなくこすこは考15多害剤引受、くるれち用動てし発述ご熱引受く自ぐとして か大でそれ置装のこがなまいてしろ的目まらこるを用動で設策国家、お置装のこ 。もう置装術技辞計 日 < <

での装置は、情報処理装置等電楽電楽電楽画機論、AJ置楽のこ

# - 意主 - ブルマコ・・ 注意 - 注意 -

。もう銷店が更変燐歌周し用動き製帯全。もう mO4 、お式と、OFDM 変調方式を採用し、SS-SO ブリ 3.在六間炎。₹1月更多帶 ZHO4.2 , 和器類類無(0.5)



。(Jち式> 親巻ご 多 (gao.il-iw.www/\:qtth) で 動。もう器類線無式も受え続承の9つnbillA i7-iW も1品域本



### 本製品の使用時におけるセキュリティに関するご注意

お客様の権利(プライバシー保護)に関する重要な事項です。本製品を使用する前に、必ず お読みください。

本製品などの無線LAN製品では、LANケーブルを使用する代わりに、電波を利用してコン ピュータなどと無線アクセスポイント間で情報のやり取りを行うため、電波の届く範囲であ れば自由にLAN接続が可能であるという利点があります。

その反面、電波はある範囲内であれば障害物(壁など)を越えてすべての場所に届くため、 セキュリティに関する設定を行っていない場合、以下のような問題が発生する可能性があり ます。

- 通信内容を盗み見られる
  - 悪意ある第三者が、電波を故意に傍受し、
  - ID やパスワードまたはクレジットカード番号などの個人情報
  - メールの内容
  - などの通信内容を盗み見られる可能性があります。
- 不正に侵入される

悪意ある第三者が、無断で個人や会社内のネットワークへアクセスし、

- 個人情報や機密情報を取り出す(情報漏洩)
- 特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流す(なりすまし)
- 傍受した通信内容を書き換えて発信する(改ざん)
- コンピュータウィルスなどを流しデータやシステムを破壊する(破壊) などの行為をされてしまう可能性があります。

本来、無線LANカードや無線アクセスポイントは、これらの問題に対応するためのセキュリ ティの仕組みを持っていますので、無線LAN製品のセキュリティに関する設定を行って製品 を使用することで、その問題が発生する可能性は少なくなります。

無線LAN製品は、購入直後の状態においては、セキュリティに関する設定が施されていない 場合があります。

従って、お客様がセキュリティ問題発生の可能性を少なくするためには、無線LANカードや 無線アクセスポイントをご使用になる前に、必ず無線LAN製品のセキュリティに関するすべ ての設定をマニュアルに従って行ってください。

なお、無線LANの仕様上、特殊な方法によりセキュリティ設定が破られることもあり得ます ので、ご理解の上、ご使用ください。

※ セキュリティ対策を施さず、あるいは、無線LAN の仕様上やむを得ない事情によりセ キュリティの問題が発生してしまった場合、弊社は、これによって生じた損害に対する責 仟を負いかねます。

セキュリティの設定などについて、お客様ご自身で対処できない場合には、エプソンイン フォメーションセンターまでお問い合わせください。

弊社では、お客様がセキュリティの設定を行わないで使用した場合の問題を充分理解した上 で、お客様自身の判断と責任においてセキュリティに関する設定を行い、製品を使用すること をお勧めします。

### 製品をお使いいただく前に

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には必ず本書および同梱品の取扱説明書をお読みください。
- 本書および同梱品の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解決できるように、手元においてください。
- 本書および同梱品の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険を伴う操作・お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行ってい ます。内容をよくご確認の上で本文をお読みください。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷 を負う可能性が想定される内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能 性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を 示しています。



この記号は、してはいけない行 為(禁止行為)を示しています。



この記号は、製品が水に濡れるこ との禁止を示しています。



この記号は、分解禁止を示して います。



この記号は、電源プラグをコン セントから抜くことを示してい ます。



この記号は、濡れた手で製品に触 れることの禁止を示しています。

# 安全上のご注意

### ⚠警告

煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常状態のまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。すぐに本製品または接続したプリンタ/複合機の電源 プラグをコンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談くださ い。お客様による修理は危険ですので絶対にしないでください。



異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。 感電・火災の原因となります。すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、販売店 またはエプソンの修理窓口にご相談ください。



(取扱説明書で指示されている以外の) 分解や改造はしないでください。

けがや感電・火災の原因となります。



濡れた手で本製品の AC アダプタを抜き差ししないでください。

感電の原因となります。



電源プラグの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると火災の原因となります。



●電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない

●電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む



表示されている電源(AC100V)以外は使用しないでください。 指定外の電源を使うと、感電・火災の原因となります。



電源コードのたこ足配線はしないでください。

発熱し、火災の原因となります。家庭用コンセント(AC100V)から電源を直接取っ てください。



同梱品の電源コード以外の電源コードは使用しないでください。また、同梱品の電 源コードを、他の機器に使用しないでください。

感電・火災の原因となります。



破損した電源コードを使用しないでください。

感電・火災の原因となります。

電源コードが破損したら、販売店または修理窓口にご相談ください。

電源コードを取り扱う際は、次の点を守ってください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードに重い物を載せない
- ●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない
- 熱器具の近くに配線しない


# **小警告**

### ACアダプタの取り扱いには注意してください。

取り扱いを誤ると感電・火災・発煙・発火の原因となります。



- AC アダプタを布団などで覆った状態で使用しないでください。
- ●同梱品のACアダプタは本製品専用です。他の機器に使用しないでください。 ●本製品に同梱品のACアダプタ以外を使用しないでください。
- ●電源コードやACアダプタを吊り下げないでください。
- 電源コードやACアダプタのコネクタにクリップなどの金属性のものを接触させな いでください。





電源プラグを長期間コンセントに差したままにしておくと、電源プラグの刃の根元に ホコリが付着し、ショートして火災の原因となるおそれがあります。

### **/**注意

小さなお子さまの手の届く所や不安定な場所(ぐらついた台の上や傾いた所など)、他 の機器の振動が伝わる所などには設置、保管しないでください。





湿気やホコリの多い場所、水に濡れやすい場所に設置しないでください。 感電・火災・本製品の動作不良や故障につながるおそれがあります。



本製品の上に乗ったり、重いものを置かないでください。

配線を誤ると、故障や火災のおそれがあります。

機器が故障するおそれがあります。

特に、小さなお子さまのいる家庭ではご注意ください。倒れたり、壊れたりしてけが をするおそれがあります。



長期間ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いて ください。



各種コード (ケーブル) は、取扱説明書で指示されている以外の配線をしないでくだ さい。



電源プラグをコンセントから抜くときは、必ず電源プラグを持って抜いてください。 電源コードを引っ張ると、コードが傷付いて、火災や感電の原因となることがあります。



AC アダプタが汚れたときは、乾燥した布または水をつけて固くしぼった布でふき 取ってください。この際、電源コードをコンセントから取り外してください。 シンナー、ベンジン、アルコールなどの揮発性製品は絶対に使用しないでください。



ACアダプタには電源スイッチがついていません。 ・ドを抜いて、お買い求めの 刀一接続機器側で異常が発生した場合は、すぐに電源コ・ 販売店、またはエプソン修理センターにご連絡ください。



本製品とコンピュータ(または他の機器)を USB ケーブルで接続するときは、コネ クタの向きを間違えないように注意してください。 USBケーブルのコネクタには向きがあります。本製品側およびコンピュータ (または 他の機器)側の双方ともに、向きを間違えてコネクタを接続すると、接続した双方の



### 本製品の不具合に起因する付随的損害について

万一、本製品(同梱品のソフトウェアなども含みます)の不具合によって所期の結 果が得られなかったとしても、そのことから生じた付随的な損害(本製品を使用す るために要した諸費用、および本製品を使用することにより得られたであろう利益 の喪失など)は、補償いたしかねます。

### 改訂履歴

Revision		日付	
00	ALL	新規	2004/01/21
01		プトの変更 対象更による記載追加と削除 ードのバーコード化	2004/10/14
	表面	「住所組み」と「同梱品について」の掲載位置入れ替え 「簡単セットアップガイド」の Macintosh 版を一枚に集約 マニュアルコードをバーコードに変更	